


サッカー選手交代ボード PCB

取扱説明書

安全上のご注意


- 取手のネジ部はゆるみのない状態で使用してください。
 - ・ ネジが外れて表示ボードが落ちる恐れがあります。

各部の名称



ご使用方法

1. 収納バッグから表示ボードと取手を取り出し、取手をボードのネジ部にしっかりと締めつけてください。
2. 両面カラーマグネットを指で反転させ、黄色の面で表示ボード上に数字 (交代する選手の背番号) を作ります。



使用・保管・お手入れのご注意

- 落としたり、踏んだりしないでください。
 - ・ 変形する恐れがあります。
- 高温や直射日光の当たる場所で、保管しないでください。
 - ・ 変形の原因となります。
- 水に濡れた場合は、拭き取ってください。
 - ・ さびの原因となります。
- 砂やホコリは拭き取ってください。
 - ・ マグネットや表示ボードに付着すると磁力が低下します。
- ベンジン・シンナー・たわし等は使用しないでください。
 - ・ 本体の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。

molten®