


サーキットポールアングル MSPA 取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときお読みください。


1 構成部品



2 使用方法


1. ジグザグドリブル

ポールをベースに差し込んでドリブル練習の障害物として使用します。ポールをベースに傾けて差し込むと、体を傾かせてポールにもぐりむ姿勢で通過する練習もできます。




2. ジャンプアンドスルー

ポールを組み合わせてゲートを作り、バーの上を飛び越す、バーの下をくぐるという動作を繰り返します。クリップでバーの取り付け角度を変えることもできます。



3. ミニハードル


ポールを組み合わせてゲートを作り、バーを低い位置にして上を飛び越えます。




❗ポールの目盛りは目安です。正確な高さにしたい場合、メジャーなどで測定してご使用下さい。

3 収納方法

1個のベース収納具にベースを6個通して収納します。



ポールをポール結束ベルトで束ねます。



4 仕様

<p>■ポール サイズ：直径2.5cm、長さ1.6m 材質：ABS 重量：0.2kg</p>	<p>■ベース サイズ：直径21cm、長さ29cm、高さ6cm 材質：PVC 重量：1.38kg</p>
--	--

5 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に製品に変形、破損などの異常がないことをご確認ください。
転倒や破損、けがの恐れがあります。
- ポール先端に顔や頭をぶつけないようご注意ください。
- ポールにぶら下がったり、故意に曲げたりしないでください。
転倒や破損、けがの恐れがあります。
- 本品はドリブル・ジャンプ用のトレーニング器具です。本来の目的以外には使用しないでください。
- 強風時は転倒の恐れがありますので使用しないでください。
- 傾斜地での使用、保管はしないでください。
転倒や破損、けがの恐れがあります。

6 使用上のご注意

- 屋外での常設はしないでください。
劣化、変形、破損の原因となります。
- ぶつかけたり、落としたり、踏んだりしないでください。
- 水で汚れを洗い流してから保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる恐れのある場所で保管しないでください。